

## 🖳 إعداد ملف السيرفر (File Server Setup)



## 🔽 1. إنشاء الأجهزة الافتراضية

- تم إنشاء جهازين افتراضيين:
- واحد بنظام Windows 10 (عميل)
- واحد بنظام Windows Server 2022 (سيرفر ملفات GRP7FS)
- الهدف هو تجهيز بيئة للعملاء والسيرفر للدمج مع الدومين ومشاركة الموارد.
  - 📷 الشكل 5.4.1 بيعرض إنشاء الأجهزة.

## 🔽 2. إعداد IP ثابت للسيرفر

- تم تعیین عنوان IP ثابت لـ **GRP7FS**.
- هذا ضروري عشان الأجهزة تقدر توصل للسيرفر بشكل ثابت ودون تغيّر في عنوانه.
  - 📷 الشكل 5.4.2 و 5.4.3 بيعرضوا التعديلات.

## 🔽 3. ضم السيرفر والعميل إلى الدومين

- تم إضافة كل من:
  - GRP7Client1
    - GRP7FS •
- إلى الدومين باستخدام Domain Controller.

- 1. On your domain controller in active directory users and computers:
  - a. Create a new Organizational Unit (OU) named Nablus and create another one inside it called Servers .
  - b. Find your file server object in the Computers OU and move it to Nablus\Servers.
  - c. Create a nablus\Users OU and inside it Create three users [FSAdmin, User1, User2].
- 2. Login to the File server using the domain administrator account.
- 3. To give FSAdmin administrative rights for the file server open Server Manager app on the file server machine then open computer management from the tools menu.
- **4.** In computer management go to Local users and groups\groups, double click administrators and add the FSAdmin.
- 5. Logoff and login back using FSAdmin.
- 6. In server management navigate to Manage > Add Roles and Features.
- Choose File and Storage Services > File and iSCSI Services > File Server.Finish the wizard.

## **Steps in Arabic:**

## 🍂 إعداد ملف السيرفر (File Server) وربطه بالدومين

#### المتطلبات الأساسية:

- إضافة جهازين جديدين:
- 1. GRPxClient2: جهاز Windows 10 جدید.
- GRPxFS .2: جهاز GRPxFS -2 سیکون هو الـ Windows Server
  - ملاحظة:
  - تأكد أن أسماء الأجهزة تتبع نفس نمط التسمية (GRPx).
  - احرص على أن كل VM له عنوان IP و MAC مختلف.
  - اجعل جميع الأجهزة الأربعة جزءًا من نفس الـ Domain.

لضم جهاز إلى الدومين، يمكن اتباع الطريقة التقليدية من خلال فتح Control Panel ثم التوجه إلى System، كما تم في التجربة الأولى. لكن في أجهزة الـDesktop، يمكن الوصول مباشرة إلى نفس الشاشة بالضغط على Win + R، ثم كتابة الأمر sysdm.cpl ، وسيتم فتح نافذة خصائص النظام مباشرة.

ملاحظة: إذا لم تكن قد أضفت الجهاز مسبقًا إلى Active Directory على الـDC، فبمجرد ضمه إلى الدومين سيتم إضافته تلقائيًا، حيث يقوم الجهاز بتسجيل نفسه أوتوماتيكيًا في الـDC — وهذه معلومة موثوقة من المهندس.

## 🧰 الجزء الثاني: فهم صلاحيات NTFS

### صلاحيات NTFS الأساسية (لحفظها أو الرجوع إليها):

- 1. Full Control: قراءة، كتابة، تعديل، حذف، وتغيير صلاحيات.
  - 2. Modify: قراءة، كتابة، حذف.
  - 3. Read & Execute: مشاهدة الملفات وتشغيلها.
- 4. List Folder Contents: عرض الملفات وتشغيلها للمجلدات فقط.
  - 5. Read: عرض محتوى الملفات والمجلدات.
  - Write .6: إضافة ملفات ومجلدات وكتابة بداخلها.

### 🗱 الجزء الثالث: إعداد Active Directory لـ File Server


#### على جهاز الـ Domain Controller:


- 1. افتح Active Directory Users and Computers.
- 2. أنشئ OU جديدة باسم: Nablus ، وداخلها أنشئ:
  - OU باسم: Servers
  - OU أخرى باسم: Users

#### 3. نقل ملف السيرفر:


- في OU الافتراضية Computers، ابحث عن كائن جهاز GRPxFS وقم **بنقله إلى**:


  Nablus\Servers
  - 4. إنشاء المستخدمين في OU Nablus\Users
    - FSAdmin
      - User1 •
      - User2 •







## وهون نقلنا الفايل سيرفر






كما قمنا بإنشاء **وحدة تنظيمية (OU)** جديدة داخل منظمة **نابلس،** ونعمل حاليًا على إنشاء المستخدمين (Users) داخل هذه الوحدة، بهدف تنظيم الحسابات بشكل أفضل وتسهيل إدارة الصلاحيات لاحقًا.










## 🔐 الجزء الرابع: إعطاء FSAdmin صلاحيات إدارية على ملف السيرفر

- على جهاز (File Server) على
- 1. سجّل الدخول بحساب Domain Administrator.
- 2. افتح Server Manager، ثم من قائمة Tools اختر Server Managerent.
  - 3. من Local Users and Groups > Groups.
    - افتح مجموعة Administrators
    - أضف المستخدم: AdminGRPx\FSAdmin.
  - 4. سجل الخروج ثم سجّل الدخول باستخدام الحساب: AdminGRPx\FSAdmin .





#### Click Add...



11 File Server

AdminGRP7.Lab.

Administrator

•••••

Domain: ADMINGRP7

OK

For example user, user@example.microsoft.com, or domain\user

0

Cancel


Select this object type:

Advanced...


Users, Service Accounts, or Grou From this location AdminGRP7.Lab

Enter the object names to select (

OK Can



### Click OK then Apply.



وبذلك أصبح المستخدم FSAdmin ضمن مجموعة Administrators، مما يمنحه صلاحيات إدارية على الجهاز أو داخل الدومين حسب مستوى الإعداد.

السبب من إنشاء المستخدم FSAdmin وإعطائه صلاحيات إدارية هو إنك بحاجة إلى حساب مخصص لإدارة سيرفر الملفات (File Server)، بدل ما تستخدم حساب المسؤول الرئيسي (مثل Administrator) في كل مرة.

فكرة FSAdmin هي:

- فصل المهام: يكون عندك حساب خاص فقط بإدارة السيرفر المرتبط بالملفات.
- زيادة الأمان: بدال ما تستخدم حساب Administrator في كل العمليات (وهذا فيه خطورة)، بتستخدم FSAdmin
   وتعطيه فقط الصلاحيات المطلوبة.
- سهولة الإدارة: لو حبيت تعطي شخص معين مسؤولية إدارة الملفات فقط، تعطيه بيانات FSAdmin بدون ما تعطيه الحساب الرئيسي.


ومن خلال إضافته إلى مجموعة Administrators، أنت سمحت له إنه يتحكم بالسيرفر كمسؤول، يعني يقدر يعدل ملفات، يضيف مستخدمين، يثبت برامج، وغيرها.

#### Login to the File server using the domain administrator account.


بعد الانتهاء من الإعدادات، قم بتسجيل الدخول باستخدام المستخدم FSAdmin وكلمة المرور التي قمت بتعيينها مسبقًا. تنبيه: تأكد من إدخال كلمة المرور بشكل صحيح واحتفظ بها في مكان آمن.


## 📕 الجزء الخامس: تثبيت دور File Server

- 1. افتح Server Manager على جهاز
- 2. اذهب إلى: Manage > Add Roles and Features.
  - 3. في المعالج:
- اختر: File and Storage Services > File and iSCSI Services > File Server.
  - أكمل التثبيت حتى النهاية.



### Click Next and keep the settings default until:





# **Managing the File Server**


- 1. In server manager click on File and storage services on the left-hand side then shares.
- 2. Click on to create a file share, start the new share wizard.
- 3. For now you can only create SMB shares Quick. Select that and click Next.
- 4. For share location just click next.
- 5. Share name [UsersData] click next.
- 6. Check Enable access-based enumeration. Keep clicking next and finish the wizard.
- 7. Go to C:\Shares and right click UsersData and open Security  $\rightarrow$  Edit $\rightarrow$  Add.
- 8. Add User1 with read, write & execute permission and add User2 with Modify permission. Click OK.


- 9. Open advanced to view the permissions.
- In folder UserData create two new folders on named User1 and the other User2.
- 11. Using notepad create a text file with text string "User1" inside and save it in User1s folder with the name User1 File.txt. Do the same for User2.

## **Steps in Arabic:**

## 🛠 إدارة File Server وإنشاء مجلد مشاركة للمستخدمين

- 🗀 الجزء الأول: إنشاء مشاركة SMB باسم UsersData
  - 1. من Server Manager على جهاز SRPxFS
  - اضغط على File and Storage Services من القائمة الجانبية.
    - ثم اضغط على Shares.
- 2. اضغط على Tasks > New Share لبدء معالج إنشاء مشاركة ملفات.
  - 3. اختر نوع المشاركة SMB Share Quick، ثم اضغط Next.
- 4. في خطوة Share Location، اضغط Next (استخدم الإعدادات الافتراضية).
  - 5. في خانة Share Name، أدخل الاسم: UsersData ، ثم اضغط Next.
  - 6. فعّل الخيار: Enable access-based enumeration
- (هذا الخيار يخفي المجلدات التي ليس لدى المستخدم صلاحية الوصول لها).
  - 7. استمر بالضغط على Next حتى تصل إلى Create ثم اضغط Finish.





Volumes


Disks Storage Pools


iSCSI Work Folders


Ĭi.

There are no shares.

To create a file share, start the New Share Wizard.










## 🔐 الجزء الثاني: تعيين الصلاحيات للمستخدمين


- 1. انتقل إلى المسار: C:\Shares .
- 2. اضغط يمين على مجلد UsersData، ثم اختر:
  - Properties > Security > Edit > Add •
- أضف المستخدمين التاليين مع الصلاحيات المحددة:
  - User1: صلاحيات Read, Write؛ وExecute
    - User2: صلاحية User2:
    - 4. اضغط OK لحفظ التغييرات.
- يمكنك الضغط على Advanced لعرض وتأكيد تفاصيل الصلاحيات.


لإعداد صلاحيات الوصول على File Server، توجه إلى File Explorer ثم افتح This PC، وبعدها ادخل إلى مجلد Shares. اضغط بزر الفأرة الأيمن على المجلد UsersData، ثم نفذ الخطوات المذكورة سابقًا لتحديد الصلاحيات أو المشاركة حسب الحاجة.

















#### **And Same for User2**




#### The Permissions for User1:



### The Permissions for User2:




Open advanced to view the permissions.



#### 🧟 الجزء الثالث: إنشاء ملفات لكل مستخدم

- 1. داخل المجلد | UsersData ، أنشئ مجلدين فرعيين:
  - User1 •
  - User2 •
  - 2. باستخدام Notepad:
- أنشئ ملف يحتوي على النص "User1" واحفظه داخل مجلد User1 باسم: User1 File.txt
  - كرر نفس الخطوة مع "User2" واحفظه في مجلد User2 باسم: • Vser2 File.txt




# **Accessing the Shares**

- 1. In Client1 with user User1 open Run and type \GRPxFS and hit enter.
  - a. Open UserData\User1 folder and try to delete User1 File.txt, you won't be able to do so.
  - b. Create a new text file write something and save. Delete the file you created, this you can delete because you are the owner.
  - c. Open User1 File.txt and modify the contents and save. This will prompt you to create a copy of the file.
- 2. In Client2 with user User2 logged in open Run and type \GRPxFS and hit enter.
  - a. Open User2s folder and delete User2 File.txt, you will be able to do so because you have Modify permission.
  - b. Right click anywhere then properties  $\rightarrow$  security  $\rightarrow$  edit and try changing User2s' permission you will not be able to do so.
  - c. In the permissions for User2 dialog box click on User1 and try to give him modify permission, this will also fail.


## **Steps in Arabic:**

- 🖳 على Client1 (المستخدم: User1)
- 1. \GRPxFS → هذا يفتح المجلدات المشاركة على سيرفر الملفات.
  - a. فتح مجلد UserData\User1:
    - تحاول حذف الملف User1 File.txt
- لن تستطيع حذفه لأن صلاحيات User1 هي Read & Execute فقط، وليس لديه صلاحية Delete على الملفات التي لم ينشئها بنفسه.
  - b. إنشاء ملف جديد:
  - 🔽 تستطيع إنشاء ملف وحذفه لأنك أنت المالك لهذا الملف، ومالك الملف لديه صلاحيات حذف عليه تلقائياً.
    - c. فتح وتعديل User1 File.txt:
    - 🗶 لا يمكنك الحفظ على نفس الملف، لأنك لا تملك صلاحية الكتابة عليه.
    - 🥚 لذلك النظام سيطلب منك إ**نشاء نسخة جديدة** لأن التعديل على الملف الأصلي غير مسموح به.


The Command was used here to enter the Shares file for Clients is: \\GRP7FS




### **Click OK**




When you try to delete in USER1 file you faile (Read, Write, & Execute)






Try to Create by you and delete it... it will be deleted.




## 🖳 على Client2 (المستخدم: User2)

- a. فتح UserData\User2
- 🔽 يمكنك حذف User2 File.txt لأن لديك صلاحية Modify، وتشمل هذه الصلاحية القدرة على حذف الملفات.
  - b. المحاولة بتغيير صلاحيات مجلد User2:
- 🗶 لن تستطيع تغيير صلاحيات المجلد أو الملفات لأن ذلك يتطلب صلاحية Full Control أو امتلاك الملف/المجلد.
  - c. محاولة إعطاء User1 صلاحية Modify:
  - 🗶 أيضاً سترفض العملية، لأن User2 لا يمتلك صلاحيات إدارية أو صلاحيات Full Control لتعديل الأذونات (permissions).




it will be delete as well...

and if you try to change your permissions as USER2(with Modify one)... it will be rejected:



and if you try to change the USER1 permissions as USER2(Modify)... it will be rejected too:



#### 🔽 ملخّص: يمكنه تعديل صلاحيات؟ يمكنه حذف ملفه؟ الصلاحيات المستخدم يمكنه حذف ملف غيره؟ 🔽 (ملف أنشأه هو) X X Read + Execute User1 × 🔽 (ملفه فقط) **~** Modify User2

- 1. On GRPxFS go to C:\shares and open the permissions of UserData folder and aive User1 full control.
- 2. On Client1 with User1 logged in open \\GRPxFS\UserData and open the permissions.
  - a. Now delete User1 File.txt file. Now you are permitted.
  - b. Right click anywhere, open permissions and change User2s' permissions by removing his modify permissions.
- 3. On Client2 with User2 logged in open UsersData and check your permissions [Modify Removed: cannot delete or rename files but can create].


## **Steps in Arabic:**





### الخطوة 3:


- اذهب إلى: C:\Shares\UserData
- افتح Vert وأعطه Properties > Security > Edit وأعطه Full Control
- 🔽 الآن User1 لديه القدرة الكاملة على هذا المجلد: قراءة، كتابة، حذف، وتعديل صلاحيات الملفات والمجلدات.



## 🚨 علی Client1 (کمستخدم User1)


## الخطوة 4a:


- افتح \\ GRPxFS\UserData
- احذف الملف User1 File.txt
- ✓ سيتم الحذف بنجاح، لأن الآن User1 يملك Full Control





## الخطوة 4b:

- كلك يمين على أي منطقة فارغة داخل UserData > اختر
  - حدد **User2**، ثم اضغط Edit، **وقم بإزالة صلاحية Modify منه**.
- ☑ ستتمكن من ذلك، لأن User1 أصبح يملك صلاحيات تعديل الأذونات (Full Control).











### الخطوة 5:


- افتح \\ GRPxFS\UserData
- الآن افحص الصلاحيات المتبقية:



النتيجة: User2 يمكنه إنشاء ملفات جديدة، لكن لا يستطيع حذف أو إعادة تسمية أي ملف (بما في ذلك ملفاته). لأنه لم
 يعد يملك صلاحية Modify.







## 🔽 ملخص بعد التعديل:

إنشاء ملفات	تعديل صلاحيات	حذف الملفات	الصلاحيات الجديدة	المستخدم	
$\checkmark$	<b>✓</b>	<b>✓</b>	Full Control	User1	
ightharpoons	×	×	أقل من Modify	User2	

# Students: Ali Khuffash & Wajd Abd Al-Hadee

Done.